


Navíječka ~~Adast~~ 58

TECHNICKÝ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE



Vyrobil: ADAMOVSKE STROJARNY, a. s., ADAMOV U BRNA

Navíječka Adast nv58

TECHNICKÝ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE



NAVÍJEČKA »ADAST« NV 100

Technický popis a návod k obsluze

Používá se k běžnému válcovému vinutí cívek transformátorů, odporů, tlumivek atd. různých tvarů, průměrů a délek.

Technické údaje:

Délka vinutí	2 - 100 mm
Průměr vinutého drátu	0,05 - 0,8 mm
Výška špiček	150 mm
Otáčky vřetene	500 - 6500/min.
Elektromotor	250 W, 380 V, 2800 ot/min.
Váha NV 100	cca 108 kg
Rozměr stolu navíječky	590x880 výška 720
Rozměr stolu s odkládacími plošinami	590x1480 výška 720
Váha stolu	cca 70 kg

Aby navíječka cívek plnila v plném rozsahu své poslání, t. j. zaručovala plný výkon a velkou životnost jednotlivých částí, předkládáme objednateli návod, který seznámí obsluhujícího s jednotlivými díly a způsobem seřízení a udržování

1) NAVÍJEČKA NV 100 OBSAHUJE TYTO CELKY:

- a) základovou desku (A)
- b) navíječku (B)
- c) odvíječku (C)
- d) stojan odvíječky (D)
- e) opěrný koník (E)
- f) pomocné ložisko (F) - v případě vícenásobného vinutí
- g) měnič otáček (G)
- h) elektromotor (H)
- i) lamelovou spojku (K)
- j) stůl pod navíječku (J)
- k) ukládací kladičky (N)
- l) vodičko drátu (M)

2) NAVÍJEČKA (B)

je tvořena litinovými bočnicemi spojenými čtyřmi rozpěrkami. Do prostoru mezi bočnicemi se montuje:

Převodové ústrojí (I)

nastavuje část převodu pro příslušné stoupání závitů v převodovce s ozubenými koly. Jednotlivé stupně zařazují se točítkem a jsou označeny 1, 2, 3 a značkou na pravé bočnici navíječky.

Stavěcí ústrojí (II)

nastavuje délku cívky podle stupnice v průzoru horní části zadního krytu. Střed na stupnici je též středem navíjené cívky, 1 dílek na stupnici je též středem navíjené cívky, 1 dílek na stupnici (čteno vpravo nebo vlevo od 0 stupnice) jsou 2 mm skutečné délky cívky.

Regulační ústrojí (III)

doplňuje zbývající část převodu pro určité stoupání. Je tvořeno kladičkou (3), na kterou je dotlačován třecí kotouč (2), naháněný převodovým ústrojím (I). Na bubínkovém ukazateli (13) v levém bočním krytu nastavuje se hodnota d/L v tisícinách mm; (d = průměr drátu v mm, L = délka cívky v mm) a to v patřičném sloupci, který označením 1, 2, 3 odpovídá zasunuté rychlosti na pravé bočnici (12).

Pákové ústrojí (IV)

redukuje zdvih vačky na příslušnou délku cívky v nastaveném poměru dvou-ramenné páky. Na vodící tyči (6) vně navíječky je nasazen nastavitelný držák vodiček drátu (M), na kterém jsou posuvně uchyceny ukládací kladičky (N).

3) ODVÍJEČKA (C).

Je upevněna nastavitelně na stojanu (D), který lze ve vodících drážkách základové desky (A) libovolně posouvat proti navijecímu trnu. Tah drátu seřizuje se jemnou (16) a hrubou (17) regulací. Odvíječka je vybavena dvěma upínacími trny zásobních cívek (20) a (21). Silnější trn, průměr 10, slouží pro těžší cívky silnějších drátů, slabší trn, průměr 6, pro odvíjení malých cívek a jemných drátů. Při vinutí jemných drátů je vyřazeno brzdicí zařízení uvnitř pravého ramene a trn se otáčí mezi hroty. Trn je opatřen brzdícím bubínkem, který je přibrzdován pákou (22) s plstěným obložením, umístěnou vně pravého ramene odvíječky. Tuto páku, nasazenou otočně na čepu, nutno seřídít pomocí svěrky, aby při dosednutí na brzdící bubínek byl brzdící pásek uvnitř ramene uvolněn. Uvolnění se provede pootočením šroubu (18).

Odvíječka je vybavena zařízením pro automatické vypínání chodu navíječky při přetržení drátu nebo vyprázdnění zásobníkové cívky. Pro tuto funkci je nutné zapojit vidlici připojovacího kabelu spodní odvíječky do zásuvky na levé bočnici navíječky a další odvíječky v případě vícenásobného vinutí propojit připojovacími kabely navzájem do serie. Správná funkce automatického vypínání je podmíněna správným seřízením narážky vypínacího kontaktu vzhledem ke krajní poloze držáku odvíjecí kladičky.

4) OPĚRNÝ KONÍK (E),

užívá se pro opření dlouhých trnů při navíjení více cívek, nebo při cívkách větších rozměrů. Vysunutí špičky koníku ze záběru provede se pootočením páky proti směru hodinových ručiček. Odklopením ramene koníku směrem ke stojanu odvíječky uvolníme prostor pro vysunutí navinutých cívek.

5) MĚNIČ OTÁČEK (G).

Mění plynule převod mezi náhonem a navijecím vřetenem. Je umístěn pod základovou deskou. Převod se nastavuje točítkem (obr. HK-3-62384) jen za chodu stroje. (Šlapka sešlápnuta, měnič otáček se protáhne). Točítko je snímatelné. Sejmutí provede se zatlačením točítka směrem dovnitř a pootočením vpravo o 90°. Nasazení točítka provedeme opačným postupem. Po přestavení je nutno střední kotouč měniče zajistit v žádané poloze šroubem (24) umístěným z vnitřní strany stolu na přesouvacím čepu měniče. Šroub je nutno před nastavováním převodu povolit a po nastavení opět utáhnout. V provedení se stolem je tento šroub prodloužen a upraven pro ruční utahování. Zařazením dalších převodů vícestupňových řemenic dosáhneme 500-6500 ot/min. na vřetení navíječky.

6) POMOCNÉ LOŽISKO (F)

slouží pro opření vodící tyče při vícenásobném vinutí, kdy váha vodítek drátu a tah odvíjecích ramen by mohly způsobit ztížení chodu v kluzných ložiskách.

Typ NV 100 pomocné ložisko nemá. NV 100 je možno lehce upravit pro vícenásobné vinutí výměnou vodící tyče (6) ozubeného hřebene (19) a doplněním dalšími kusy odvíječek, (C), vodítek drátu, (M), ukládacích kladiček (N), podle počtu vinutých cívek a výše uvedeného ložiska (F). Všechny tyto úpravy jsou provedeny u typu NV 100 V.

7) STŮL POD NAVÍJEČKU (J)

umožňuje snadnou a pohodlnou obsluhu navíjecího stroje. Po stranách stolu lze upevnit 4 odkládací plošiny. Desky těchto plošin jsou snímatelné k snadnému přenášení navíjeného materiálu. V levé části stolu je umístěna zásuvka a odkládací skříňka. Zásuvku lze uzamknout. Stůl je celokovový. Základová deska navíječky je od stolu odpružena gumovými vložkami. Půdorys stolu je cca 590x880, výška stolu cca 720 mm. Půdorys stolu s odkládacími plošinami 590x1480 mm.

8) LAMELOVÁ SPOJKA (K)

zajišťuje plynulé a pozvolné spouštění navíjecího vřetene, což je nutné zvláště při vinutí slabých drátů. Vlákňité obložení spojky zaručuje dokonalý záběr a dlouhou životnost. Spojka je nasazena na hřídeli motoru a zajištěna šroubem, přístupným otvorem v klínové drážce řemenice.

Uvedení navíječky do provozu a příprava vinutí.

9) V provedení se stolem je zapojení hnacích i ovládacích elementů naznačeno ve schématu HK-4-62310. Objednavatel provede připojení na třífázovou síť 380 V 50 c/sec. Přívod se zavede na šrouby pojistkových spodků, umístěných společně s transformátorem na levé straně stolu pod víkem, označeným výstražným bleskem. Zde se připojí i uzemnění na šroub se značkou země. Pohon obstarává třífázový elektromotor 380/220 V 2800 ot/min., který je ovládán reversním spínačem, umístěným na přední straně stolu. Zapínáním spínače vpravo a vlevo, mění se směr otáčení navíječky vřetene a tím i funkce automatického počítadla, jak je popsáno v bodě (12). Běh motoru a činnost transformátorku signalizuje kontrolní žárovka 24 V, 1,5 W. Transformátorek 380/220/24 V 100 VA napájí pomocný obvod, t. j. automat. vypínání a zásuvky. Jeho plný výkon lze užít pro připojení elektrické páječky, kelímku pro zalévací hmotu resp. osvětlení apod.

Tento okruh je jištěn trubičkovou pojistkou 4A na svorkovnici transformátorku. Motor je jištěn pojistkovými vložkami 6 A. Motor i transformátorek je při expedici zapojen na síť 380 V. Při dodávce navíječky bez stolu, provede objednavatel přípojku pro třífázový elektromotor 380 V, 250 W včetně spínače pojistek a jednofázového připojení transformátorku 220 V/24V, 50 VA (umístěného na spodní straně základ. desky), který slouží pro napájení pomocného obvodu (automatické vypínání).

Pod levým krytem navíječky jsou umístěny svorky označené nápisem spínač, které jsou určeny k případnému elektrickému vypínání navij. vřetene. Spínač není k navíječce dodáván vzhledem k tomu, že běžně je používáno ručního vypínání.

10) Před uvedením navíječky do chodu je nutno po sejmutí předního krytu naplnit vaničku ložiskovým olejem L tak, aby do oleje bylo ponořeno za chodu ozubení šnekového kola cca 3 mm.

11) Příklad nastavení navíječky pro vinutí cívky délky $L = 60$ mm, průměr drátu 0,5 mm.

a) Točítkem (14) nastavíme v průzoru horní části zadního krytu délku cívky $L = 60$.

Hodnoty možno nastavit při běhu stroje nebo v klidu ručním pootočením vačkou. Na stupnici odečítáme 60-0-60, (levá úvrať - střed - pravá úvrať). Danou hodnotu nutno nastavovat vždy od větší hodnoty směrem k menší a je ji možno na pevně upevnit maticí (25) na saních stavěcího ústrojí (II).

- b) na bubínkovém ukazateli 13 v levém krytu nastavíme hodnotu D/L 8,33, která se získá výpočtem (uvažuje se vypočtená hodnota v 1/1000), nebo se vyhledá v příložených tabulkách.

$$\frac{\text{Průměr drátu } D \text{ (mm)}}{L \text{ cívky (mm)}} = \frac{0,5}{60} = 0,00833$$

Odpovídající rychlost posuvu je možno nastavit ve sloupci označeném 2 neb 3.

Po odzkoušení vinutí je nutno doregulovat délku zdvihu a stoupání vzhledem k dovoleným úchylkám průměru drátu. Hodnotu na bubínkovém ukazateli nutno vždy nastavovat při chodu navijecího vřetene a zasunuté rychlosti 1, 2 neb 3 a to od menší hodnoty k větší.

12) Nastavení automatického vypínání navijčky při dosažení určitého počtu závitů.

Po odklopení horního krytu navijčky uvolníme otočnou páčkou na přední straně počítadla víčko a při stisknutí nulovací páčky dozadu do konečné polohy směrem k třecímu kotouči uvolníme volící bubny a nastavíme potřebný počet zmenšený o hodnotu 1. Při uzavření víčka uvolní se nulovací páka a počítadlo je připraveno pro funkci. Je nutné po uzavření přezkontrolovat, zda volené číslo je správně nastaveno. Počítadlo při automatickém vypínání odpočítává od nastaveného počtu a při naběhnutí 00000 polohy vypíná. Vychýlením nulovací páky naskočí opět zvolené číslo.

Vlivem setrvačnosti vykoná vřeteno po vypnutí ještě několik otáček. O tyto otáčky (zjistí se zkouškou při vinutí prvních cívek) je nutno na počítadle nastavit méně.

Brzdný moment navijecího vřetene lze regulovat šroubem umístěným v ose vřetene a přístupným otvorem v levém krytu navijčky (viz obr. HK-3-62384).

Směr točení počítadla je shodný se směrem točení navij. vřetene. Automatické vypínání je v činnosti, točí-li se navijecí vřeteno proti směru pohybu hodinových ručiček (při pohledu zprava). Při navíjení opačným směrem počítadlo normálně připočítává a automatické vypínání je vyřazeno z činnosti.

13) Automatické vypínání chodu navijčky uvádí v činnost elektromagnet umístěný pod základovou deskou převodového ústrojí. Správná funkce vypínacího magnetu je závislá na seřízení mikrospínače, umístěného pod bočním krytem náhonu. Úkolem mikrospínače je uchránit elektr. magnet před trvalým zatížením. Ovládací táhlo mikrospínače nutno seřídit tak, aby spínání nastalo asi 60 stupňů od základní polohy zapínací páky (10). (Lze kontrolovat podle zvuku při přepnutí mikrospínače).

14) Upínací trny navíjených cívek se nasazují do vřetene, ve kterém jsou středěny průměry 10 a dotaženy na uvnitř pokračující závit M 8. Převlečnou maticí jsou trny pojištěny proti uvolnění. Příklady uchycení navijecího trnu jsou na obrázku (HK-4-62180).


15) Za předpokladu, že elektromotor je v chodu, pohybem zapínací páky (10) vlevo, (proti pohybu hodinových ručiček) propojíme navijecí vřeteno pomocí kuželové spojky (9) s náhonem a tím uvedeme v činnost i automatické vypínání stroje. Západka pojistí zapínací systém a páka se vrátí do původní polohy. Vychýlením zapínací páky asi o polovinu zdvihu pojistí západka celý systém v neutrální poloze a vřetenem lze volně protáčet. Počítadlo musí být vynulováno.

Sešlápnutím šlapky uvedeme navijedku pomocí lamelové spojky pozvolně v chod. Šlapka zůstává po celou dobu navijení sešlápnuta. Vypnutí běhu navijedky se děje automaticky, nebo vypínací pákou (11). V okamžiku vypnutí rozpojí kuželová spojka vřeteno s náhonem a vrátí se do výchozí polohy. V této poloze je navijecí vřeteno brzděno. Brzdící moment lze regulačním šroubem brzdy (23) seřídít tak, aby byl shodný s brzdícím momentem odvíjené cívky. Šlapkou možno navijení přerušit a opět v navijení pokračovat aniž bychom tím narušili vypínání automatické. Zůstane-li šlapka po automatickém vypnutí i nadále sešlápnuta, protáhne se jen řemenový systém měniče otáček. Šlapka musí být seřizena tak, aby zdvih ramene byl omezen dorazem. Lamelová spojka musí v tom okamžiku přenášet potřebný kroutící moment nutný k navijení. Dalším tvrdým sešlápnutím šlapky (bez omezení zdvihu) mohlo by dojít k havarii lamelové spojky. Regulace spojky při opotřebení provádí se regulačním šroubem bowdenu.


16) Zajištění správné polohy ukládacích kladiček (N) vůči cívkám lze provést i za běhu natočením pastorku na hřebenu. Šroubem ze zadní strany držáku pojišťujeme ukládací kladičky v určité poloze. Kroužek umístěný vedle textgumoidové kladičky slouží pro uchycení volného drátu pro dokončení cívky.

17) Mazání navijedky NV 100 nutno provádět podle mazacího plánu HK-3-62385.



OBRAZOVÁ ČÁST



ADAST




ADAST



OBRAZ HK-3-62385

VŠEOBECNĚ

NEOZNAČENÉ TĚCÍ PLOCHY (NA PŘ. OZBUVENÍ MIMO OZBUVENÝ ÚHEL S KLADIČKOU, DRŽÍKOVÝ NÁDEK PŘEVODOVNIKU, OVLÁDACÍ PÁKY, POKRYVOTĚ, ŠROUBNÍ ATO.) NUTNO MAZAT LOŽISKOVÝM OLEJEM L A KULIČKOVÁ LOŽISKA MAZACÍM TUKEM SP3



NAVJEČKA

POSLEDO ČÍSLO	Druh házadla	Doba házení (počet minut)
1	HÁZACÍ TUK SP-3	25 000
2	HÁZACÍ TUK SP-3	5 000
3	LOŽISKOVÝ OLEJ NL	8
4	LOŽISKOVÝ OLEJ L	4
5	LOŽISKOVÝ OLEJ L	ROVNĚŽ 780 HÁZACÍ TUK SP-3 POURANÉ
6	HÁZACÍ TUK SP-3	8

ΜΕΝΙΔ ΟΤΑΪΣΕΚ

DRUH HAZIBA	RODA HAZIBŮ (PÁROUJÍ ROVIN)
HAZIBŮ TUK S P3	5 000
HAZIBŮ TUK S P3	500
HAZIBŮ TUK S P3	500

ODVIJEČKA

MAZANÉ MÍSTO	DRUH MAZADLA	DOBA MAZÁNÍ (PROTOK. MNOŽIV)
ATILALNI LOŽISKO	MAZACÍ TUK SP-3	25 000
51 100		
RADIÁLNI LOŽISKO	MAZACÍ TUK SP-3	25 000
62 02		
ČERPEČNÉ OZNAČENÍ	LOŽISKOVÝ OLEJ L	48
PATNICE		


KONIK

MAZANÉ MÍSTO	DRUH MAZADLA	DOBA MAZÁNÍ (PROTOK. HODIN)
RADIÁLNÍ LOŽISKO EL 8	MAZACÍ TUK SP3	5 000
ČERNÉ OVINACÍ MAZÁNÍ	LOŽISKOVÝ OLEJ L	500


EL. MOTOR S LAMELOVOU SPOJKOU

HAZANE' MISTO	DRUH HAZADLA	DOBA HAZANI' (PROVOZ. MODIN)
RADIALNI LOZISKA	HAZACI' TUN SP3	5 000


DETAIL UPÍNACÍ ČÁSTI NAVIJEČNÍHO VŘETENE



DETAIL UPNUTÍ A UPÍNACÍHO TRNŮ
S POUŽITÍM PŘESUVNÉ MATICE




DETAIL UPNUTÍ A UPÍNACÍHO TRNŮ
BEZ POUŽITÍ PŘESUVNÉ MATICE



OBRAZ HK-4-62180

ADAST

EL. SCHEMA NV 100



HK-4-62310

TABULKY HODNOT

Aby navíječka cívek plnila v plném rozsahu své poslání, tj. aby zaručovala plný výkon a velkou životnost jednotlivých částí, předkládáme objednateli návod, který seznámí obsluhujícího s jednotlivými díly a způsobem seřízení a udržování.

1/ Navíječka NV 58 (viz HK-3-62459) obsahuje tyto celky :

- a) Základovou desku (A)
- b) Navíječku (B)
- c) Odvíjecí rameno (C)
- d) Stojan odvíjecího ramene (D)
- e) Opěrný koník navíjených cívek (E)
- f) Pomocné ložisko (F) - v případě mnohonásobného vinutí
- g) Plynule nastavitelný měnič otáček (G)
- h) Elektromotor (H)
- ch) Šlapku (CH)

2/ Navíječka (B)

je tvořena litinovými bočnicemi (1) spojenými čtyřmi rozpěrkami. Do prostoru mezi bočnice se montuje :

Převodové ústrojí (I) nastavuje část převodu pro příslušné stoupání závitů v převodovce s ozubenými koly. Jednotlivé stupně zařazují se točítkem a jsou označeny 1, 2, 3 a značkou na pravé bočnici navíječky.

Stavěcí ústrojí (II) doplňuje zbývající část převodu pro určité stoupání. Je tvořeno kladíčkou (3), na kterou je dotlačován třetí kotouč (2), naháněný převodovým ústrojím (I). Na bubínkovém ukazateli (13) v levém bočním krytu nastavuje se hodnota d/L v tisícinách mm; (d = ϕ drátu v mm, L = délka cívky v mm) a to v patřičném sloupci, který označením 1, 2, 3 odpovídá zasunuté rychlosti na pravé bočnici (12).

Regulační ústrojí (III) nastavuje délku cívky dle stupnice v zadním krytu. Pro vačku (4) se zdvihem 20 mm platí horní hodnoty na stupnici a pro vačku (4) 40 mm hodnoty spodní.

Pákové ústrojí (V) redukuje zdvih vačky na příslušnou délku cívky v nastaveném poměru dvojramenné páky. Na vodící tyči (6) vně navíječky je nasazen nastavitelný držák vodiček drátu (IV), na kterém jsou posuvně uchyceny nastavitelné ukládací kladíčky (VII).

3/ Odvíjecí rameno (C)

je upevněno nastavitelně na stojanu (D), který lze ve vodičích drážkách základové desky (A) libovolně ustavit proti navíjecímu trnu. Tah drátu seřizuje se jemnou (16) a hrubou (17) regulací. Při vinutí jemných drátů je důležité, aby unášecí hrot brzdícího bubínku se volně otáčel a nebyl brzděn vlastní vahou brzdícího pásku. K tomu účelu slouží opěrný kolík umístěný pod brzdícím bubínkem.

Opotřebením brzdícího pásku se vymezí pootoč. žroubu (18).

Odvíjecí rameno je vybaveno zařízením pro automatické vypínání chodu navíječky při přetržení drátu neb vyprázdnění zásobníkové cívky. Pro tuto funkci je nutné zapojit vidlici připojovacího kabelu spodního odvíjecího ramene do zásuvky na levé bočnici navíječky a další odvíjecí ramena v případě vícenásobného vinutí propojit připojovacími kabely navzájem do serie. Správná funkce automatického vypínání je podmíněna správným seřízením narážky vypínacího kontaktu vzhledem ke krajní poloze držáku odvíjecí kladivky.

4/ Opěrný koník (E)

užívá se pro opření dlouhých trnů při navíjení více cívek, neb při cívkách větších rozměrů. Vysunutí špičky koníku ze záběru provede se pootočením páky proti směru hodinových ručiček. Odklopením ramene koníku směrem ke stojanu odvíjecích ramen uvolníme prostor pro vysunutí navinutých cívek.

5/ Měníč otáček (G)

mění plynule převod mezi náhonem a navíjecím vřetenem. Je umístěn pod základovou deskou. Převod se nastavuje točítkem. Zařazením dalších převodů víceústupňových řemenic dosáhneme 400 až 5500 ot/min. na vřetenu navíječky.

6/ Pomocné ložisko F)

slouží pro opření vodící tyče při vícenásobném vinutí, kdy váha vodítek drátu a tah odvíjecích ramen mohl by způsobit přičení v kluzných ložiskách.

Uvedení navíječky do provozu a příprava pro vinutí.

7/ Základovou desku, na které je přišroubována navíječka, nutno upevnit na rovný stůl, stojan apod. Základová deska není samonosná a nerovnosti podložky, na kterou se klade, se projeví skřížením vodící tyče. Posuv vodící tyče v takovém případě není rovnoměrný.

8/ Zapojení hnacích a ovládacích elementů je provedeno dle schéma HK-4-61059. Objednavatel musí provést přípojku pro třífázový el.motor 380V, 250W (včetně spínače a příslušných pojistek), který je namontován na spodní stranu litinové základové desky. Připojení se provede na svorkovnici el.motoru. Tento je stále v chodu a odepíná se od napětí pouze při ukončení směny neb v pracovní přestávce. Dále objednatel provede jednofázové připojení pomocného obvodu 220V, 25VA.

Tomuto obvodu je nutno též předřadit spínač a pojistky. Svorky ozna-

čené nápisem "SPINAC" jsou určeny k připojení spínače dálkového ovládání (např. nožního spínače), které není k navíječce dodá - váno.

- 9/ Před uvedením navíječky do chodu je nutno po sejmutí předního krytu naplnit vaničku ložiskovým olejem L tak, aby do oleje bylo ponořeno za chodu ozubení šnekového kola cca 3 mm.
- 10/ Při vinutí cívek do délky 40 mm můžeme použít vaček se zdvihem 20 mm a od délek 20 mm do 80 mm vaček se zdvihem 40 mm (od délky cívky 20 mm do 40 mm je možno použít obou druhů vaček). Při výměně vaček je nutno vyměnit i příslušný kámen (nasune se pouze na čep ϕ 6 mm).
- 11/ Příklad nastavení navíječky pro vinutí cívky délky $L = 60$ mm ϕ drátu 0,5 mm.
 - a) Na ukazateli v zadním krytu nastavíme na spodní stupnici hodnotu 60 (spodní stupnice platí pro vačku 40 mm, horní pro vačku 20 mm).
Danou hodnotu nutno nastavovat vždy od větší hodnoty směrem k menší.
 - b) Na bubínkovém ukazateli v levém krytu nastavíme hodnotu 833 která se získá výpočtem (uvažuje se vypočtená hodnota v 1/1000).

$$\frac{\phi \text{ drátu } D \text{ (mm)}}{L \text{ cívky (mm)}} = \frac{0,5}{60} = 0,00833$$

tuto hodnotu máme možnost nastavit ve sloupci označeném 2 (neb 3). V souvislosti s tím musíme zařadit na pravé straně převod shodně označený 2 (neb 3).


Po odzkoušení vinutí je nutno doregulovat délku zdvihu a stoupání vzhledem k dovoleným úchytkám ϕ drátu. Hodnotu na bubínkovém ukazateli nutno vždy nastavovat při chodu navíjecího vřetene a zasunuté rychlosti 1, 2 neb 3 a to od menší hodnoty k větší.

- 12/ Nastavení automatického vypínání navíječky při dosažení určitého počtu závitů.

Po odklopení horního krytu navíječky uvolníme otočnou páčku na přední straně počítadla víčko a při stisknutí nulovací páky do konečné polohy směrem k třetímu kotouči uvolníme volicí bubny a nastavíme potřebný počet zmenšený o hodnotu 1. Při uzavření víčka uvolní se nulovací páka a počítadlo je připraveno pro funkci. Je nutné po uzavření překontrolovat, zda volené číslo je správně nastaveno. Počítadlo při automatickém vypínání odpočítává od nastaveného počtu a při naběhnutí 00000 polohy vypíná. Vychýlením nulovací páky naskočí opět zvolené číslo.

- 13/ Automatické vypínání chodu navíječky uvádí v činnost el. magnet umístěný pod základovou deskou převodového ústrojí. Správná funkce vypínacího magnetu je závislá na seřízení mikrospínače, umístěného pod bočním krytem náhonu. Úkolem mikrospínače je ochránit el. magnet před trvalým zatížením. Ovládací táhlo mikrospínače nutno seřídit tak, aby spínání nastalo asi 60° od základní polohy spínací páky (10). (Lze kontrolovat dle zvuku při přepnutí mikrospínače.)


- 14/ Upínací trny navíjených cívek se nasazují do vřetene, ve kterém jsou středěny $\phi 10$ a dotaženy na pokračující závit uvnitř M 8. Převlečnou maticí jsou trny pojištěny proti uvolnění.
- 15/ Za předpokladu, že el.motor je v chodu, pohybem zapínací páky (10) proti směru pohybu hodinových ručiček neb šlapkou zapínáme třecí spojku, která plynule počne zabírat a otáčí navíjecím vřetenem. Vychýlením zapínací páky do konečné polohy západka pojistí zapínací systém a dovolí zapínací páce vratný pohyb do výchozí polohy.
- Vypnutí běhu navíječky děje se automaticky neb vypín.pákou(11).
- 16/ Zajištění správné polohy ukládacích kladiček (VII) vůči cívkám lze provést i za běhu natočením pastorku na hřebenu. Šroubem se zadní strany držáku pojišťujeme tento v určité poloze.
- Kroužek umístěný vedle textgumoidové kladičky slouží pro uchycení drátu při dokončení u vinuté cívky.
- 17/ Mazání navíječky NV 58 proveďte dle mazacího plánu HK-3-61707.
- Neoznačené třecí plochy (např. ozubení mimo ozubený válec s kladičkou, drážkový hřídel převodovky, ovládací páky, pohyb.šrouby atd.) nutno mazat ložiskovým olejem L a kuličková ložiska mazacím tukem LBGL.



EL. INSTALACE:

1. PROVÉST PŘÍPOJNÍ INSTALACI PRO EL. MOTOR A POMOCNÝ OBOD.
2. PŘEDBĚŽENÍ TAVIVÝCH MÍSTEK NUTNÉ EL. MOTOR 6A (7) A POMOCNÝ OBOD 6A.


ELEKTR. SCHEMA NAVÍJEČKY NV 58 HK-4-61059




- 1 BOČNICE
- 2 TŘECÍ KOTOUČ
- 3 TŘECÍ KLADIČKA
- 4 VAČKA
- 5 VODÍCÍ KÁMEN
- 6 VODÍCÍ TYČ
- 7 VŘETENO
- 8 ŠNEKOVÝ PŘEVOD
- 9 SPOJKA-BRZDA
- 10 ZAPÍNACÍ PÁKA
- 11 VYPÍNACÍ PÁKA
- 12 ŘAZENÍ PŘEVODŮ OZUB. KOLY
- 13 NASTAVENÍ TŘECÍHO PŘEVODU
- 14 NASTAVENÍ DÉLKY VINUTÉ CÍVKY
- 16 REGULACE TRNU DRÁTU JEMNÁ
- 17 REGULACE TRNU DRÁTU HRUBÁ
- 18 REGULACE BRZDY
- 19 VYPÍNÁNÍ UPÍNACÍHO HROTU
- 20 UPÍNACÍ TRN ZÁSOBNÍ CÍVKY

- A ZÁKLADOVÁ DESKA
- B NAVÍJEČKA
- C ODVÍJEČKA
- D STOJAN ODVÍJEČKY
- E OPĚRNÝ KONÍK
- F POMOCNÉ LOŽISKO
- G MĚNIČ OBRÁTEK
- H ELEKTRICKÝ MOTOR
- CH ŠLAPKA

- I PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
- II STAVECÍ ÚSTROJÍ
- III REGULAČNÍ ÚSTROJÍ
- IV DRŽÁK VODÍTEK DRÁTU
- V PÁKOVÉ ÚSTROJÍ
- VI POČÍTADLO ZÁVITŮ
- VII UKLÁDACÍ KLADIČKY



FUNKČNÍ SCHEMA NAVŠJEČKY ADAST NV58 HK-3-62459



MĚNIČ OTÁČEK

MAZANÉ MÍSTO	DRUH MAZADLA	DOBA MAZÁNÍ (PROV. HOD.)
RADIÁLNÍ LOŽISKO 4-STUP ŘEMENICE STŘEDNÍ ČÁST PŘESOUVATELNÉ ŘEMENICE NUTNO DEMONTOVAT ŘEMENÍK A DŘÁŽKY NA VNITŘNÍ STRANĚ POUZDRA NAPLNIT TUKEM	MAZACÍ TUK LBGL	5000
ČERVENÁ MAZNICE PŘESOUVATELNÉ ŘEMENICE	MAZACÍ TUK LBGL	500
VŘETENO ŠROUBU	LOŽISKOVÝ OLEJ L	500

ODVÍJEČKA

AXIÁLNÍ LOŽISKO 51 100	MAZACÍ TUK LBGL	25 000
RADIÁLNÍ LOŽISKO 6202	MAZACÍ TUK LBGL	25 000
ČERVENĚ OZNAČENÁ MAZNICE	LOŽISKOVÝ OLEJ L	48

KONÍK

RADIÁLNÍ LOŽISKO EL 8	MAZACÍ TUK LBGL	5000
ČERVENĚ OZNAČENÁ MAZNICE	LOŽISKOVÝ OLEJ L	500

EL. MOTOR


RADIÁLNÍ LOŽISKA	MAZACÍ TUK LBGL	5000
------------------	-----------------	------

NAVÍJEČKA


OZN. MÍS.	DRUH MAZADLA	DOBA MAZÁNÍ (PROV. HODINY)
1	MAZACÍ TUK LBGL	25 000
2	MAZACÍ TUK LBGL	5000
3	LOŽISKOVÝ OLEJ NL	8
4	LOŽISKOVÝ OLEJ L	8
5	LOŽISKOVÝ OLEJ L	4
6	LOŽISKOVÝ OLEJ L	DOPLNĚVAT ABY ŠNEKOVÉ KOLO BYLO PROMÁČENO
7	MAZACÍ TUK LBGL	8

VŠEOBECNĚ

NEOZNAČENÉ TŘECÍ PLOCHY (NA PŘ. OZUBENÍ MIMO
OZUBENÝ VALEČ S KLAČKOU, DŘÁŽKOVÝ HŘÍDEL
PŘEVODOVKY, OVLADACÍ PÁKY, POHYBOVÉ ŠROUBY
ATD.) NUTNO MAZAT LOŽISKOVÝM OLEJEM L A
KULÍČKOVÁ LOŽISKA MAZACÍM TUKEM LBGL.



MAZACÍ PLÁN NAVÍJEČKY ADAST NV 58 HK-3-61707



NAVÍJEČKA ADAST - TYP NV 58 HK 4-61171

